

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce kit de réparation. Les outils fournis vous permettent d'appliquer la cire proprement sur l'endroit endommagé et de l'adapter à la surface tout autour, pour un résultat parfait. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Fer à fondre
- Racloir de nettoyage
- Spatule avec fonction rabot
- Spatule avec arrondi
- 11 bâtons de cire dure
- Éponge à poncer
- Chiffon de nettoyage
- Mallette de rangement
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)

2 piles ou accumulateurs de type AA (Mignon)

Pièces de rechange

- Réf. NX-5264 : 11 bâtons de cire pour kit de réparation NX5263
- Réf. NX-5265 : Fer à fondre pour kit de réparation NX5263

En vous procurant les bâtons de cire correspondants, vous pouvez également utiliser le kit de réparation sur des sols en parquet et en stratifié, ou sur du carrelage :

- Réf. NX-5236 : 11 bâtons de cire supplémentaires (spécial dalles et carreaux) pour NX5230
- Réf. NX-5237 : 11 bâtons de cire supplémentaires (spécial parquet et stratifié) pour NX-5094

Mise en service

- Ouvrez le compartiment à piles situé sous le fer à fondre

- Insérez les piles en veillant à respecter la polarité indiquée dans le compartiment.
- Refermez le compartiment à piles en remettant le couvercle en place dans le boîtier du fer à fondre.

Utilisation

- À l'aide de la spatule, nettoyez la zone endommagée de la surface en plastique, et retirez tous les morceaux qui se détachent.
- Choisissez les tons les plus adaptés (A-K). Appliquez plusieurs couches de cire, en utilisant des tons clairs à plus foncés. Il est recommandé d'ajouter une couche de cire claire afin de créer un effet de profondeur.
- Retirez le capuchon de protection de la pointe du fer à fondre.
- Placez l'interrupteur marche/arrêt en position ON, afin d'allumer le fer à fondre.
- Maintenez le bouton d'activation (jaune) appuyé afin de faire chauffer la pointe du fer à fondre. Patientez quelques secondes, jusqu'à ce que la pointe ait atteint la température d'utilisation.
- Commencez à faire fondre la cire : ne faites fondre qu'un petit morceau de la cire solide, et versez la cire fondue depuis la pointe du fer à fondre directement dans l'endroit à réparer.
- Commencez par la cire de couleur claire, puis ajoutez couche par couche la cire plus foncée.



NOTE :

Pour traiter des surfaces verticales, commencez par mélanger les cires de différents tons avant de prélever et d'appliquer la cire à l'aide de la spatule avec rabot. Pour traiter les arrondis, utilisez la spatule avec arrondi pour appliquer la cire dure.

- Remplissez les endroits endommagés jusqu'à ce qu'ils débordent légèrement, en évitant autant que possible de créer des bulles d'air.
- Après l'utilisation, placez l'interrupteur marche/arrêt en position OFF pour éviter un allumage intempestif du fer à fondre.



NOTE :

Si le fer à fondre ne fait plus fondre la cire correctement, cela signifie que les piles sont usées et doivent être remplacées.

Finition

- Laissez la cire refroidir pendant environ 10 secondes dans l'endroit à réparer.
- Une fois la cire refroidie, nivelez la surface réparée en la rabotant avec la spatule adaptée, sans appuyer.
- Pour parfaire le résultat, vous pouvez reproduire la texture de la surface en plastique en utilisant un ton plus foncé.
- Nivelez ensuite à nouveau la surface réparée en la rabotant avec la spatule adaptée.
- Pour finir, éliminez les derniers résidus de cire à l'aide de l'éponge à poncer. Cela permet également d'ajuster le niveau de brillance de la surface. C'est terminé !

Nettoyage et rangement

- Une fois la pointe du fer à fondre refroidie, placez le racloir de nettoyage sur la pointe et raclez les restes de cire se trouvant sur les rainures de la spatule.
- Nettoyez le fer à fondre et sa pointe avec le chiffon de nettoyage. Avant de les nettoyer, attendez qu'ils aient complètement refroidi.
- Lors du nettoyage, veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil. Cela pourrait endommager l'appareil. N'utilisez aucun produit de nettoyage chimique ou abrasif. Cela pourrait endommager le boîtier.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, veuillez retirer les piles. Rangez tous les éléments du kit de réparation dans la mallette, et placez celle-ci dans un endroit propre, sec, et à l'abri des rayons directs du soleil.

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles 1,5 V (Type AA/LR6/Mignon)
Dimensions	env. 14,7 × 3,5 × 2,5 cm
Poids (avec piles)	80 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veuillez à ne pas activer le fer à fondre involontairement. Assurez-vous que le fer à fondre est éteint avant de le saisir ou de le ranger.
- Lorsque vous reposez le fer à fondre, éteignez-le en plaçant l'interrupteur sur la position OFF.
- Évitez tout contact avec la pointe du fer à fondre. Protégez-vous également des gouttes de cire chaude. Risque de brûlures !
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles et batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries et piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles ou accumulateurs de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une durée prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-5263, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
20.02.2015